

Pasos para instalación de Retenida para suelo.

- *Limpiar el área de instalación
- *Medida del poste 1.83 m (6' pies)
- *Enterrar 40 cm. aprox.



Ejemplo de Instalación de Retenida tipo "Esquinero" son los mismos pasos.



Guía práctica de instalación de Retenidas marca:



Tipo "Pata de Gallo Reforzada" y tipo "Esquinero"



Bustamante 1001 Pte., Col. Bella Vista, C.P. 64410, Monterrey, N.L., México
www.perfimesa.com ventas@perfimesa.com
Tel. 01 800 880 8000

Pasos para instalación de Retenida para concreto.



Posición **correcta** de pozos para instalar retenidas

